



Kurz-Bedienungsanleitung bluebee Haubenspülmaschinen



ackermann
spülmaschinen

1




Spülmittel-/
Klarspül-Kanister
prüfen / auffüllen



Hauptschalter einschalten ¹
und Wasserzulauf öffnen ²



2




Ansaugsieb
und



Flächensiebe
einsetzen

3



Haube schließen ¹,
Maschine einschalten ²
Maschine heizt auf



blinkt grün



leuchtet dauerhaft grün



Maschine betriebsbereit

4




Programm wählen
und starten



Programm beendet



5




Abpumpprogramm P ABPU
wählen ¹ und starten ²

(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6




Ansaugsieb



Flächensiebe
entnehmen
und reinigen


7



Haube zum
Ausdampfen öffnen



END



Hauptschalter
ausschalten
und Wasserzulauf
schliessen

PROGRAMME

- P1 = Kurz
- P2 = Standard
- P3 = Intensiv
- P ABPU = Abpumpen + ENDE
- P GRUN = Grundreinigung

ACHTUNG! Für „E“-Modelle:

Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig
auffüllen - NIE nach Arbeitsende!

Beginn

Ende



Autostart:
Aussetzen Autostart:
Einsetzen Autostart:

Nach erstem START startet die Maschine immer automatisch sobald die Haube geschlossen wird.
Bei geöffneter Haube 4 sec. die START-Taste drücken, dann schliessen.
Erneutes Drücken der Start-Taste bei geschlossener Haube.